



Návod na montáž saunových dverí

Upozornenie:

Dvere inštalujte veľmi opatrne, sklo je pevné, ale pri kontakte s podlahou sa môže rozbiť!

K inštalácii sú potrebné 2 osoby:

1. Umiestnite dvere plochou na podlahu tak, aby sa sklo otváralo nahor. Jedna osoba drží sklo v otvorenej pozícii, zatiaľ čo druhá osoba odmontuje dočasný prah, ktorý spevňoval dvere pri preprave. **Pokiaľ chcete zmeniť smer otvárania dverí, druhá osoba musí priskrutkovať hornú časť rámu nadol.** Obr.1
2. Aby ste zabránili rozbitiu skla, úpravy dverí robte vždy na ich prepravnom obale. Takisto si umiestnite kartón i do montážneho otvoru na dvere. Obr.2
3. Zatiaľ čo jedna osoba drží sklo v otvorenej pozícii a druhá rám dverí, opatrne umiestnite dvere do montážneho otvoru. Obr.3
4. Pri upevnení rámu použite vodováhu, pokiaľ je nutné použite klinky k vyrovnaniu. Najskôr dajte skrutky cez prepravné otvory zhora na strane pántov. Potom dovrite sklo, čím skontrolujete správnu pozíciu druhej strany rámu – sklo by sa malo pohybovať voľne.
5. Naskrutkujte druhú časť zárubne, prípadne medzi zárubne dočasne umiestnite vzpery a vyplňte medzery medzi zárubňou a montážnym otvorom montážnou penou. Obr.5
6. Podľa typu pántov môžete jemne posunúť sklo pomocou vnútorných skrutiek do požadovaného uhla, a pomocou hlavných skrutiek zmeniť pozíciu celého skla. Obr.6
7. Pokiaľ dvere obsahujú valčekovú západku pomocou vstavanej skrutky, ju môžete pritiahnuť tak, aby sa dvere zatvárali plynule a pritom zostali pevne zatvorené. Obr.7
8. Namontujte madlo, zakryte otvory v ráme či pántoch pomocou priložených záślepiek.

Pri zaistení bezproblémového chodu odporúčame pravidelne čistiť sklo bežnými prostriedkami na sklo, občas dotiahnuť pánty, aby sa mohlo sklo voľne pohybovať.

