

# NÁVOD

## - k výmene žiariviek u žiariča - Nextreme- / Vitae- / ECO-



### VAROVANIE !

Práce na infražiariči smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári alebo porovnateľne kvalifikované osoby a to v beznapätovom stave – pri nedodržiavaní tohto upozornenia hrozí riziko vážneho, alebo dokonca smrteľného úrazu !

1. Uvoľnite skrutky a z boku odstráňte kovový kryt.



2. Opatrne vysuňte nabok filtračné sklo.



3. Pomocou skrutkovača otvorte spojovaciu skrinku.



4. Uvoľnite spoje a žiarivku vyberte.



5. Vložte žiarivku (krátky kábel na bočnej strane spojovacej skrinky).
6. Odpojte protipožiarnu hadicu od poškodenej žiarivky a navlečte ju na káble novej žiarivky.



7. Pripojovacie káble položte za plech reflektora k spojovacej skrinke.



8. Natiahnite káble do spojovacej skrinky.



9. Konce káblov vložte do svoriek a zasuňte (na polarite nezáleží).



10. Namontujte späť spojovacej skrinky, filtračné sklo a kovový kryt. Potom skontrolujte funkčnosť.

**Pokyn:** Ak je to potrebné, pripojte k dlhému káblu žiariča plochú zásuvku 6,3 mm - (predtým navlečte protipožiarnu hadicu !).

**Nikdy sa nedotýkajte skla žiarivky !**